

Pisca rapidamente por 0.05 segundos	GPS fixo
Pisca lentamente por 1 segundo	GPS não fixo
Luz Azul – Indicação do estado do GPS	
Pisca rapidamente por 0.05 segundos	Dispositivo conectado com sucesso com a rede GSM
Pisca lentamente por 1 segundo	Dispositivo não conectado com a rede GSM

Observações:

Como o nome indica este dispositivo GPS oferece-nos a possibilidade de nos indicar a posição pretendida da pessoa, carro, objeto ou animal de estimação. Contudo para o GPS funcionar corretamente tem que ter sempre cobertura o que muitas vezes não acontece, por isso temos sempre a possibilidade de obter a posição por morada (LOC).

A resposta do GPS à sua mensagem pode variar entre segundos e minutos consoante a resposta da rede e dos servidor da Google por questões de segurança.

Teste o seu dispositivo, as 10 primeiras localizações são gratuitas!

Como Carregar:

Para carregar o seu cartão dirija-se ao Multibanco, seleccione Pagamentos/Telemóveis/NOS/ carregamentos cartões e preencha com o seu número de cartão o valor pretendido (carregamentos mínimos de 7,5€).”

Carregue o seu dispositivo com 7,5€ e faça mais de 40 localizações. Pode ainda controlar o seu saldo

quando quiser na área de cliente NOS. Para tal vá a www.nos.pt e aceda à área de cliente utilizando a password que vem juntamente com o seu cartão.

Protecção de dados e privacidade:

A NOS apenas se responsabiliza pela conectividade exigida pelo dispositivo de localização, sendo que toda a responsabilidade pelo funcionamento do equipamento, privacidade e protecção dos dados é integralmente assumida pela:

JINSHENG INTERNATIONAL (H.K) LTD

Por questões de protecção de dados e segurança os dados não serão armazenados em nenhum servidor, a resposta é enviada pela google maps e apenas utiliza como ponto o servidor da empresa:

JINSHENG INTERNATIONAL (H.K)

powered by

N

S

think

outside

the box

DKT - REPRESENTAÇÕES LDA

charon

LIMITED

GPS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Como começar

1.1 Por favor verifique se o seu GPS inclui os seguintes elementos:

- . Dispositivo GPS
- . Carregador USB
- . Manual de instruções
- . Cartão SIM

1.2 Por favor insira o cartão SIM no dispositivo GPS como na imagem seguinte



1.3 Por favor ligue o dispositivo gps pressionando o botão de energia

1.4 Por favor carregue totalmente o dispositivo GPS

1.5 Descrição do painel:



2. Localizador por SMS

Este GPS oferece-lhe a possibilidade de saber a localização através de sms de duas maneiras diferentes, mapa e morada. Sempre que desejar saber a morada deverá enviar o SMS para o numero que está no cartão SIM com os seguintes comandos:

Comando de SMS	Descrição
LOC	Obtém a localização exacta através do endereço detalhado. Usado principalmente quando o dispositivo GPS se encontra dentro de um edifício.
MAP	Obtém a localização através do link:

<http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=+22.517448,+113.920055>

clicar directamente no link para entrar no mapa do google ver a sua localização.Usado principalmente quando o dispositivo GPS se encontra fora de um edifício.

3. LUZ – INDICAÇÃO DE ESTADO:

LUZ - Indicação do estado	Descrição:
As luzes mantêm-se intermitentes da esquerda para a direita depois de ligar	O cartão SIM não está inserido ou não está a funcionar normalmente

Luz Vermelha - Indicação do estado de energia

Desligado	Luz vermelha está desligada quando o gps está a funcionar normalmente
Ligado	Durante o carregamento a luz vermelha está ligada
A piscar (ligado por 0.01 seg e desligado por 4.99 seg)	Bateria fraca, por favor recarregue

Luz Verde – Indicação do estado do GPS

Desligado	Encontra-se em modo de descanso
-----------	---------------------------------